おまけのイラストの作品は 別売りのビーズセットで作ってみよう!



エルサ





もっといっぱいつくろう! おすすめのビーズセット










5000ビーズバケツセット

5000ビーズキラキラバケツセット


24色ビーズセット

パステルカラービーズセット

あそびおわったら



- ●フリップビーズトレイ、レシーバー を水でよく洗ってください。
- きりふきの中の水を捨て、よくかわ かしてからしまってください。



ケースにはフリップビーズトレイ、レシーバー、 Wアクアビーズペン、きいふき、イラストシート などをしまうことができます。

作品の保管

- ●作品を挑にぬらしたり、ぬれた手でさわっ たりしないでください。手にくっついた り、こわれたりする場合があります。
- ●ビーズは光に当たると色があせる場合が あります。直射日光を避け、できる限り光 の当たらない場所に保管してください。

ーお客様へー

より良い製品をお届けするために、常に研究・改良を行っております。その ため、お買い上げ時期により同一製品であっても多少異なる場合がございますが、 ご了承ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございまし たら、下記までご連絡ください。

〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5

(株)エポック社 お客様サービスセンター

TEL.029-862-5789 (電話番号は間違いのないよう、よく確かめてからおかけください。)

[電話受付時間]月~金曜日(祝日及び弊社特休日を除く)10時~12時、13時~17時

あそびかたの動画を公開中! ウェブサイト限定のイラストシートも毎月更新!

©Disney

© EPOCH

MADE IN CHINA

アクアビーズ公式ウェブサイト https://www.aquabeadsart.com/ja-jp/

禁エポック社

AQ-S81

対象年齢6才

作る前に、この取扱説明書をよくお読みください。(保護者の芳とお読みください。) 読み終わった後は、大切に保管してください。

⚠ 警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

- ●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には 絶対に与えないでください。
- ●思わぬ事故の危険がありますので、ビーズを茸・鼻・自などに入れないでください。 方一、茸・鼻・自などに入ったときは無理に取ろうとせず、医師に相談してください。
- ●ビーズや作品は宀の宀には絶対に入れないでください。方一、飲み込んだ場合 は大量の水を飲ませ、医師に相談してください。

⚠ 注意(ちゅうい)

- ●保護者のもとで遊ばせてください。
- ●体質によって手荒れなどが望じる場合があります。皮膚に異常を懲じたときは使用をデザレし医師 に相談してください。
- ●ビーズをさわった手で首をこすったりしないでください。
- ●ビーズは水溶性です。溶けたビーズが皮膚や脈などに付いたときは、水で洗い流してください。
- 透明袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。
- ●透明袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。

↑ 耳に入れる事故に注意



●ビーズを絶対に耳に入れ ないでください。取り出す ことが難しくなる場合が あります。万一、耳に入れた 場合には直ちに医師に相談 してください。



アクアビーズは食べ物では ありません。 首に入れないでください。

ビーズには「苦味」がついています。

- ●ビーズには小さなお子様の誤飲を防ぐ首的で「苦味」を つけてあります。
- ●遊んだ後は、苦味散分が手に付着している場合がありま すのでせっけんなどでしっかりと手を洗ってください。 ※苦味成分は健康に影響のない成分(デナトニウムベン ゾエイト)を使用しています。

使用上の注意

- ●破損・故障・変形の原因になりますので、ケース・フタ・フリップビーズ トレイ・レシーバー・Wアクアビーズペン・きりふきや作品に無理な力を 加えないでください。
- ●ケースからフタを好すときは、ビーズがこぼれないように注意してください。
- ●ビーズは付属の「フリップビーズトレイ」の上で使用してください。
- ●傾斜のない至らなところで遊んでください。
- ●ビーズは光に当たると色があせる場合があります。ビーズや作品は置射 日光を避け、できる限り光の当たらない場所に保管してください。

《茶製品は水溶性ビーズで、水を使用します。下記に淫意してください。》

- ●ビーズを、衣類・じゅうたん・家具・壁などに付けないように注意してください。色などが付着 して落ちにくくなる場合があります。
- ●ぬれたり、汚れてもよい場所と服装で遊んでください。また遊んだ後は、タオルなどで十分 に拭き取ってください。
- ●ビーズの変形の原因になりますので、遊ぶ前にビーズを氷にぬらしたり、ぬれた手でさわっ
- ●出来上がった作品は永溶性です。ぬれた手でさわったり、禁をかいた肌に付けたり、満に ぬらしたりしないでください。ビーズが溶けて分解したり、衣服に付着する場合があります。
- ●高温・多湿の場所での使用や保管は行わないでください。

●ぬれたり汚れてもよい場所と脱穀で遊んでください。●ぬれている場所や、ぬれた手で遊ばないでください。

● NEWあか・・・・・・約20個 ● キャラメルブラウン・・約30個

● オレンジ・・・・・・約140億 ○ペールオレンジ・・・・約110億

○ピンク・・・・・・・ 約20億 ○アイボリー・・・・・・ 約180億

● むらさき…… 約30億 ○しろ…… 約130億

● あお………約30個 ● はいいろ…… 約30個

○ みずいろ……約40億 ● <ろ……約50億

● みどり・・・・・・ 約20 億 ○スカイブルー・・・・ 約50 億

●まるビーズ(5mm)

セット内容



フタ・・・1個

。 Wアクアビーズペン・・・1本





フリップビーズトレイ・・・1個 きりふき・・・1個









● ちゃいろ…… 約50個



···2枚(4種)

※製品と写真・イラストは一部異なる場合があります。 ※ビーズの色みは生産ロットにより、多少異なる場合がありますが、で了家ください。




Ŵアクアビーズペンのつかいかた

ビーズをセットする

Wアクアビーズペンでビーズをおすようにして ビーズをペンの中に入れます。

※18値以上入れないでください。






あなからも ビーズを 入れられます。

ビーズをならべる

ビーズをおきたいところで ボタンをおすとビーズが おちます。




まちがえたビーズをなおす


★しゅうせいペンはあなをふさぎながらつかってね!

(1) しゅうせいペンを出します。 ボタンをスライドさせてしゅうせいペンを出します。



(2) ビーズをやさしくおしてひろいます。 ※1値ずつひろってください。





3 ボタンをもどすとビーズがおちます。



きりふきのつかいかた

1 キャップを **向してはずし、** 水を入れます。



② 水を入れたらキャップをしめ、図のようにすばやく数回おして水が出ることを たしかめてください。

※水がかかってもかまわない ところで行ってください。

1 フリップビーズトレイにすきな イラストシートをセットします。



フリップビーズトレイのうら面の ツメにイラストシートを さしこみます。

※フリップビーズトレイのくぼみとイラストシートが合わないときは、 フリップビーズトレイを上下炭対にしてください。

(2) イラストに合わせて、 フリップビーズトレイに ビーズをならべます。



(3)ならべたビーズの上から、 きりふきで水をかけます。



★水をかけたら、すぐに④~⑥の そうさをおわらせてね!

きりふきはビーズから10センチぐらい はなし、ビーズ全体に水がかかるように たっぷりと水をかけてください。




ビーズ全体に水がかかるように、 たつぶりかけてね!



水がたりないと くつつかないよる たっぷりかけてね!



(5) レシーバーとフリップビーズトレイを いっしょに持ち上げて、手前に ひつくりかえします。



つくった作品をかわかそう!

5分たったら レシーバーからとれるよ!



※レシーバーからとった作品は 平らなところにおいて さらにかわかしてください。

待ってる間に つくれるよ!

作品をとったら レシーバーの水を ふきとってね!



できあがり!

つぎの作品をつくろう!

元にもどします。

フリップビーズトレイの水を ※氷がのこっていると ふきとったら、(1) にもどって つぎのビーズが くつついてしまいます。 つくろう!



